

Программирование звукового индикатора.

Исходное состояние - зажигание выключено, ручник затянут, водительская дверь открыта, остальные соответственно закрыты.

Для программирования порога скорости

- включаешь зажигание и 8 раз нажимаешь на концевик двери, между нажатиями не более 1,5 секунды.
- Если все прошло нормально, пищалка сделает 4 "динь" - пауза, после паузы количество "динь" будет соответствовать установленному в памяти значению, которые будут воспроизводиться по кругу. Например, "динь"- "динь"- "динь"-пауза означает что в данный момент в памяти сохранено значение 3.
- Нажимая однократно на концевик двери можно менять значения по кругу от 2 до 5.
- Для завершения выключить зажигание.

Все тоже самое можно проделать ручником не трогая концевик двери.

Кроме того есть возможность в изменять громкость (Точнее уровень огибающей звукового сигнала. Этот пункт я сделал потому, что форма огибающей задается конденсатором, а они могут иметь большой разброс параметров)

Для этого надо при входе в режим программирования нажать на концевик не 8, а 4 раза. Далее также однократным нажатием регулируется громкость по кругу. На минимальном уровне звука может вообще не быть.

Если при входе в режим программирования нажать 6 раз, таким же образом можно задать количество "динь" в серии, от 1 до 4.

