



7. Сожмите фиксаторы и отсоедините от держателя 4 (рис. 12.7) блока наконечник оболочки троса привода заслонки рециркуляции.




12. ...и отсоедините от рычага 15 наконечник троса.




8. Отсоедините от ползуна 5 наконечник троса системы рециркуляции.



13. Аналогично отсоедините трос привода заслонки распределения потоков воздуха (с оболочкой белого цвета) и снимите блок.




9. Отожмите фиксатор и отсоедините от блока колодку жгута проводов.



14. При необходимости заменить лампу в блоке поверните ее патрон против часовой стрелки...



10. Выньте блок управления из гнезда в панели приборов.



15. ...и выньте его из гнезда.

16. Установите блок управления системой отопления, кондиционирования и вентиляции, а также все снятые детали в порядке, обратном снятию.



11. Выньте из держателя 13 на блоке наконечник оболочки троса (синего цвета) регулятора температуры...

Для очистки подаваемого в салон воздуха от пыли, содержащейся в уличном воздухе, установлен фильтр со сменным бумажным фильтрующим элементом.



Фильтр поступающего в салон воздуха установлен под панелью приборов со стороны переднего пассажира, в закрытом крышкой отсеке климатического блока.



1. Для снятия фильтра нажмите вверх фиксатор крышки отсека фильтра.



2. Выведите держатели крышки из зацепления с корпусом...



3. ...и выньте фильтрующий элемент из отсека.



4. Установите новый фильтрующий элемент в отсек в порядке, обратном снятию, в том же положении, что и старый.

## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ПОСТУПАЮЩЕГО В САЛОН ВОЗДУХА

