



Рис. 1. Органы управления и отображения MJ-600

Описание органов управления

1) Кнопка Функция **FUN**. Благодаря этой кнопке большинство функциональных клавиш имеют вторую функцию. Например, если напрямую воспользоваться кнопкой **FR / BP**, то на ЖКИ Вы можете переключать попеременно режим отображения номера канала либо его частоты. Если Вы сначала нажмете кнопку **FUN**, а затем **FR / BP**, то произойдет включение/выключение режима звукового подтверждения нажатия кнопок.

2) Кнопка переключения режимов Номер канала-Частота / Биппер **FR/BP**.

3) Кнопка вызова памяти предыдущего канала **LCR**.

С помощью этой кнопки вызывается из памяти предыдущий, ранее использованный Вами канал, в котором радиостанция находилась более 5 секунд или работала на передачу.

4) Включение питания / Регулятор громкости **VOL/OFF**.

5) ЖК-дисплей **LCD**. Отображаются все текущие режимы работы радиостанции.

6) Переключатель каналов **CH**.

7) Регулятор уровня порога срабатывания шумоподавителя **SQ**.

8) Кнопка выбора вида модуляции AM/ФМ **AM/FM**.

9) Кнопка сканирования **SCAN/M1**.

Эта кнопка может использоваться для поиска канала где происходит интенсивный радиообмен. После нажатия этой кнопки происходит сканирование каналов вверх. При обнаружении сигнала сканирование будет приостановлено. После прекращения приёма сканирование возобновляется через 10 секунд. При нажатии на передачу или включении режима **DW** сканирование будет остановлено. Предварительное нажатие на кнопку **FUN** и короткое на **SCAN** вызывает память **M1**. Если нажатие кнопки **SCAN** будет более длительным, произойдёт запись текущих установок в память **M1**.

10) Кнопка Двойной просмотр / Память M2 **DW/M2**.

Используется для организации поочередного наблюдения за двумя выбираемыми каналами. При включении этого режима радиостанция наблюдает за выбранными Вами каналами, поочередно переключаясь, например, из 8-го в 3-й. После начала приема в одном из каналов поочередные переключения автоматически прекращаются на время длительности сообщения плюс 10 секунд. После чего поочередный просмотр возобновляется.

Порядок выбора каналов для поочередного просмотра.