

С помощью переключателя каналов выберите сначала один канал, например, 8-й. Затем нажмите кнопку DW/M2 и выберите другой канал, например 3-й. Регулятор шумоподавителя находится в положении начала отсечки шума. Поочередный просмотр 8-го и 3-го каналов начинается приблизительно через одну секунду с интервалом две секунды. Режим DW отображается в виде соответствующего символа на ЖК дисплее. Если ещё раз надавить кнопку DW/M2 режим двойного просмотра будет остановлен.

11) Кнопка быстрого переключения в канал экстренного вызова / Память M3 CH9/M3.

Данная кнопка предназначена для быстрого переключения в 9-й канал при возникновении чрезвычайной ситуации. Если радиостанция работает в многосеточном режиме, с помощью этой кнопки осуществляется переключение сеток.

12) Кнопка автоматического шумоподавителя / Память M4 ASQ / M4.

При использовании кнопки автоматического шумоподавления отключается режим ручной регулировки шумоподавителя.

Режим автоматического шумоподавления обеспечивает прием ожидаемого радиовызова при движении автомобиля в сложных городских условиях, когда внимание водителя должно быть максимально сосредоточено на складывающейся дорожной обстановке и безопасности движения.

В данном режиме радиостанция отслеживает быстро изменяющиеся уровни внешних шумов и помех индустриального города и автоматически подстраивает порог срабатывания шумоподавителя на полезный сигнал не отвлекая для этого внимание водителя.

Включение и выключение режима ASQ производится и с передней панели и с гарнитуры.

Основные режимы

1) Режимы Приём / Передача.

Переход из режима **Приём** в режим **Передача** осуществляет переключатель **PTT** (нажал - говори, отпустил - слушай). Кнопка **PTT** переключателя расположена на гарнитуре радиостанции.

ВНИМАНИЕ. Работа на передачу при отключенной или ненастроенной антенне не допустима и может привести к повреждению Вашей радиостанции.

На гарнитуре радиостанции так же имеются кнопка включения автоматического шумоподавителя **ASQ** и кнопки переключения каналов **UP/DN** (Вверх / Вниз).

2) **Режим RESET CPU.** Используется для очистки памяти процессора и установки заводских настроек.

Удерживая нажатой кнопку **CH9** включить радиостанцию ручкой **VOL/OFF**.

3) Режим 40/240.

Удерживая нажатыми две кнопки **AM/FM** и **SCAN/M1** включить радиостанцию ручкой **VOL/OFF**. Переключение сеток выполняется кнопкой **CH9**.

4) Режим работы с "Памятью M1...M4".

Запись в память.

Выберите нужный канал который Вы хотите "запомнить" в одной из четырех ячеек памяти. Нажмите и отпустите кнопку **FUN**.

Затем нажмите и удерживайте выбранную ячейку памяти **M1~M4**. По окончании записи в память раздастся сигнал подтверждения - бип.