

## Инструкция по эксплуатации.

1) Отключите питание радиостанции. Подключите выход радиостанции к разъёму TX КСВ-метра, а антенный кабель к разъёму ANT.

2) Поставьте переключатель FWD-REF в положение FWD. Включите радиостанцию на передачу и регулятором CAL, расположенном на правой боковой стенке прибора, установите стрелку правого стрелочного индикатора на последнее деление SET красной шкалы.

3) Установите переключатель в положение REF и считайте показания индикатора по верхней шкале. Это и будет действительное значение КСВ.

Индикатор расположенный слева на передней панели, предназначен для измерения уровня выходной мощности. Предел измерения устанавливается переключателем 10W-100W. Для корректного измерения мощности, КСВ должен быть равен 1:1.

Для индикации напряжённости эл.магнитного поля необходимо подключить к клемме на левой стенке прибора, входящую в комплект антенну. Переключатель FWD-REF в положение FWD. Регулятором CAL установить требуемый уровень чувствительности. Индикация производится по правому индикатору.

### Внимание!

Не включайте радиостанцию на передачу когда значение КСВ превышает 3:1.

Не включайте радиостанцию без антенны.

Если при калибровке прибора не возможно выставить стрелку на последнее деление шкалы, то возможно вышел из строя выходной каскад передатчика.

В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалистам.

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПРИСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ  
E-mail: [INFO@OPSV.RU](mailto:INFO@OPSV.RU)