

<p><b>DF085</b> <b>ПРИСУТСТВУЮЩАЯ</b> <b>ИЛИ</b> <b>ЗАПОМНЕННАЯ</b> <b>НЕИСПРАВНОСТЬ</b></p>	<p><u><b>ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА</b></u> CO : обрыв цепи CC.0 : замыкание на "массу" CC.1 : короткое замыкание на + 12 В 1.DEF: несоблюдение норм токсичности отработавших газов</p>
--	---

<p><b>УКАЗАНИЯ</b></p>	<p><b>Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:</b> Неисправность определяется как присутствующая после включения зажигания.</p> <p><b>Особенности:</b> – Включение <b>сигнальной лампы</b> бортовой системы диагностики.</p>
------------------------	---

Отключите аккумуляторную батарею и ЭБУ системы впрыска.  
Проверьте **чистоту** и **состояние** соединений ЭБУ.  
Проверьте **чистоту** и **состояние** соединений колодки реле топливного насоса.  
При необходимости устраните неисправность.

С помощью универсальной контактной платы проверьте **отсутствие короткого замыкания** и **обрывов** в цепи:  
ЭБУ, разъем **С**, **контакт D1**                      **контакт 2** колодки реле топливopодкачивающего насоса  
При необходимости устраните неисправность.

**Если неисправность сохраняется**, обратитесь в службу технической поддержки Techline.

<p><b>ПОСЛЕ</b> <b>УСТРАНЕНИЯ</b> <b>НЕИСПРАВНОСТИ</b></p>	<p>Выполните указание для подтверждения ремонта. Обработайте другие неисправности, если они есть. Удалите из памяти запомненные неисправности.</p>
--	--