

Установка драйверов для обновления прошивки DRIVENGE


Перед началом установки драйверов выключите зажигание и подождите не меньше минуты перед подключением блока круиз-контроля к компьютеру. После этого убедитесь, что индикаторный светодиод погашен и круиз-контроль не реагирует на нажатия клавиш.

Драйвера устанавливаются на компьютер только один раз. При следующих подключениях этого уже не надо будет делать.


УСТАНОВКА НА WINDOWS XP

Подключите блок DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB (не входит в комплект устройства). Компьютер должен обнаружить новое устройство и начать поиск драйверов для него.


Когда компьютер выведет окно с запросом поиска драйверов в интернет, отметьте пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее»:



В следующем окне отметьте пункт «Установка из указанного места» и нажмите кнопку «Далее»:



В следующем месте укажите каталог, в котором находится распакованный из архива файл **drivenge.inf**, нажмите «Далее» и дождитесь окончания установки драйверов:



Нажмите кнопку «Готово».
Драйвера установлены.

УСТАНОВКА НА WINDOWS 7

Подключите блок DRIVENGE к компьютеру с помощью кабеля miniUSB (не входит в комплект устройства). Компьютер должен обнаружить новое устройство и начать поиск драйверов для него или сообщить о том, что драйвера не установлены.


Если компьютер начинает поиск драйверов и запрашивает путь к ним, то действуйте аналогично установке на Windows XP.

Если компьютер выдает сообщение о том, что драйвера не найдены:




Тогда необходимо установить их вручную.


Откройте Панель управления и в разделе «Оборудование и звук» выберите пункт «Просмотр устройств и принтеров»:




В открывшемся окне найдите устройство под названием «GTGDrive» - это и есть блок DRIVENGE - и дважды кликните на нем, чтобы открылся диалог со свойствами этого устройства:



Выберите в списке «GTGDriver» и нажмите кнопку «Свойства»:




Нажмите кнопку «Обновить драйвер». В следующем окне выберите пункт «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»:



И в следующем окне укажите каталог, куда Вы распаковали из архива файл **drivenge.inf**.

Если компьютер выдаст предупреждение о том, что драйвера не подписаны, нажмите «Все равно продолжить установку». По окончании установки драйверов появится окно с сообщением об успешной установке:



Теперь можно запускать программу обновления прошивки.